

『レンジDo! 紙構成タイプ』

～ 紙を基材とした電子レンジ対応食品包材 ～

❖ 基材に紙を使用した電子レンジ対応食品包材です

❖ 紙の重量 = 50%超のため、 表示 をすることができます



❖ 従来のレンジDo!と同様 **完全密封包装**をしたまま電子レンジ加熱 が可能です



紙構成タイプに変えることで 従来品※と比較して

約26% のプラスチック削減効果 があります。

※ 従来構成 (Ny / PE#60) と比較した数値となります。

※ 開発品は 最外層に紙を使用し、さらに PEを20μm薄肉化しております。

❖ 紙に耐水性を付与しているため、冷凍食品用パッケージとして使用できます

❖ ライスインキやバイオマスインキ など 植物由来インキでの印刷にも対応しています

❖ 紙独特の風合いにより、高級感やナチュラル感を演出することができます

必ずこの面を上にしてレンジで加熱

△やけどに注意  △取り扱いに注意

電子レンジでの加熱方法

- 袋は開けないで、この面(蒸気口のある面)を上にしてお皿にのせて電子レンジに入れてください。
※この面(蒸気口のある面)を下にしますと、蒸気口から中身が出ますので必ず蒸気口のある面を上にしてください。
- 加熱中は蒸気が袋の中に充満し、袋がふくらみますが、一定以上にふくらむと蒸気が蒸気口からめけるようになっていきますので、ご注意ください。
- 加熱中は蒸気が蒸気口から出ていきますので、電子レンジの扉を絶対に開けしないでください。
加熱終了後は、袋がしぼんだ事を確認してお皿に袋をのせたまま取り出してください。
袋を密封する際は蒸気口部を上にして、切り口部を密封してください。
- △中身が相当熱くなっています。蒸気口部から出る蒸気で、やけどをしないようにお取り扱いには充分ご注意ください。



❖ お問い合わせ先

本社 (東京営業部)

〒103-0023

東京都中央区日本橋本町1丁目7番4号岡本ビル

TEL : 03-3241-5721

FAX : 03-3241-5729